

Tv-meubel Kioto - groen - 58x176x43 cm

Tv-meubel Kioto - groen
Meuble TV Kioto - vert




artikelnummer: | numéro d'article: 10600958



MONTERINGSANVISNING TV-BÄNK **ASSEMBLY INSTRUCTIONS TV-UNIT** **MONTAGEANLEITUNG TV-BANK** **INSTRUCTIONS DE MONTAGE MEUBLE TV** **MONTAGE HANDLEIDING TV-MEUBEL**

LB 10600950 / 10600954 / 10600958 / 10600962 / 10600966



PRODUKTBSKRIVNING

TV- bänk med 1 klaff. Möbelen är tillverkad av lackad spånskiva.
 Ben i metall.

PRODUCT DESCRIPTION

TV-unit 1 flap Made of lacquered chipboard.
 Leg of metal.

PRODUKTBSCHREIBUNG

TV-bank 1 Klappe. Bestehend aus lackierter Holzspannplatte. Metallfuß.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Meuble TV 1 Abattant. Panneaux de particules lacques.
 Pieds en métal

PRODUCTOMSCHRIJVING

Tv –meubel met 1 lade en 1 klep van gelakt spaanplaat. Metalen poten

VIKTIGT

Läs notisen innan ni börjar. Kontrollera innehållet. Sortera skruvar enligt instruktionen. Montera möbelen efter nummerordning som visas enligt bilderna. Om det fattas något, ring till affären.

Efter några veckor behövs eventuellt skruvar och bultar dras åt igen.

Denna möbel bör monteras på en mjuk och plan yta, för att förhindra uppkomst av skador.

WICHTIG

Lesen Sie sich die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Sortieren Sie die Schrauben entsprechend der Anleitung. Das Möbelstück wird in der Reihenfolge der angegebenen Abbildungen montiert. Sollten Teile fehlen, dann informieren Sie bitte das Geschäft, in dem Sie das Möbelstück gekauft haben. Nach einigen Wochen müssen Schrauben und Bolzen eventuell etwas nachgezogen werden.

Dieses Möbel soll auf einer weichen Unterlage montiert werden, um Schäden zu vermeiden

IMPORTANT

Read the notice before you start. Check the contents. Sort the screws As per instructions.assemble the piece of furniture in number order as shown in the pictures. If there is anything missing, phone the shop. After a few weeks, the screw and bolts may need tightening up again.

This unit should be assembled on a soft, flat surface to prevent any damage.

IMPORTANT











Lire la notice avant de commencer. Vérifier le contenu. Trier les vis conformément aux instructions. Monter le meuble selon l'ordre Indique par les images. Si quelque chose devait manquer, téléphoner au magasin. Après quelques semaines, il est éventuellement nécessaire de resserrer les vis et les boulons.

Afin d'éviter tout dommage, ce meuble doit être monté sur une surface plane.

BELANGRIJK


Lees uitvoerig alvorens te starten. Controleer de inhoud. Sorteer de schroeven als in de instructive en monteer de onderdelen op volgorde zoals aangegeven op de tekening. Neem bij manco's contact op met de winkel. Het kan zijn dat na enkele weken de schroeven en bouten weer dienen te worden vastgedraaid.

Dit onderdeel dient op een zachte, vlakke ondergrond te worden gemonteerd om schade te voorkomen.

A x16  3200000639 8*30	B x22  3300001093 34 mm	C x16  3300002793 Ø15/19	D x6  3300002193 Ø12	E x4  3200000193 6,3*11 CX	F x4  3100017193 4*30
G x6  3100022693 M6*30/Ø13	H x1  3100004793 N4	I x3  3100002393 3,0*16	J x12  3100022593 4,0*30	K x2  3100005293 M4*10	L x2  3100022786 M4*Ø8
M x4  3100012593 6,3*11 CX	N x52  3100054093	O x2  3450002324			
P x2  3250002893	Q x4  3100000293	R x2  32500002593			


16. x1

3250006397



17. x1

3420003839





Före montering se till att ha dessa verktygen.


Before assembly make sure that you have these tools.

Vor der Montage ist darauf zu achten dass diesen Werkzeuge vorhande sind.

Avant montage, veuillez vous assurer que vous avez ces outils.


Zorg ervoor dat het afgebeelde gereedschap voor handen is alvorens te monteren.






- | | |
|-----|------------|
| 1. | 10330 |
| 2. | 10331 |
| 3. | 10332 |
| 4. | 10333 |
| 5. | 10334 |
| 6. | 10335 |
| 7. | 10341 |
| 8. | 10337 |
| 9. | 10600 |
| 10. | 10601 |
| 11. | 10602 |
| 12. | 10337 |
| 13. | 10336 |
| 14. | 10605 |
| 15. | 4660000112 |


1.




2.



3.




4.




(B) x16



(P) x2



5.




(A) x16




(C) x16




6.




7.



8.




(N) x52




9-1.


(M) x4




17.




9-2.




10.



11.



(F) x2




(L) x2




(Q) x4




(R) x2




(O) x1





12.





(I) x3



13.




(K) x2





14.

(E) x4



15.



Råd för skötsel och underhåll

För att skydda ditt golv bör produkten kompletteras med filttassar. Möbeln är avsedd för inomhusbruk. Ställ aldrig möbeln på fuktigt underlag eller i direkt solljus. Var försiktig med vilka föremål du placerar på möbeln då det kan orsaka skador så som repor och missfärgningar. För underhåll eller borttagning av eventuell smuts eller märken, använd en trasa med vatten och tvål. Eftertorka med en mjuk torr trasa. För svårare fläckar kontakta din återförsäljare eller fackman.

Advice on care and maintenance

To protect your floor, you should fit felt pads to the product. This item of furniture is designed for use indoors. Never stand the furniture item on a damp surface or in direct sunlight. Be careful about what you stand on your furniture, as some items can cause damage in the form of scratches or discoloration. To maintain the furniture or remove any dirt or marks, use a cloth with soap and water. Dry off with a soft dry cloth. For more difficult stains, contact your dealer or specialist.

Pflegehinweise

Um Ihren Boden zu schonen, versehen Sie das Produkt am besten mit Filzgleitern.

Das Möbelstück ist für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen. Achten Sie darauf, dass das Möbelstück nicht auf einer feuchten Unterlage steht und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Vorsicht beim Platzieren von Gegenständen auf dem Möbelstück: Diese könnten Kratzer, Verfärbungen oder andere Schäden verursachen. Benutzen Sie zum Pflegen und zum Entfernen von Verunreinigungen oder Flecken ein Tuch, das Sie in Wasser mit leicht seifigem Zusatz leicht angefeuchtet haben. Mit einem trockenen weichen Tuch nachwischen. Wenden Sie sich bei hartnäckigen Flecken bitte an Ihren Händler oder einen anderen Fachmann.

Conseils d'entretien

Pour protéger votre parquet, il est conseillé de poser des patins en feutre. Ce meuble est destiné à être utilisé à l'intérieur. N'installez jamais le meuble sur un support humide et ne l'exposez pas au rayonnement solaire direct. Veillez à ne poser sur le meuble aucun objet qui pourrait le rayer ou le décolorer, par exemple. Pour l'entretien ou l'élimination de taches ou traces éventuelles, utilisez un chiffon avec de l'eau et du savon. Séchez ensuite à l'aide d'un chiffon sec. Pour les taches difficiles, contactez votre revendeur ou un spécialiste.

Advies voor onderhoud en verzorging

Om uw (harde) vloer te beschermen adviseren wij het gebruik van vilt onder de poten. Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Plaats het meubel nooit op een vochtige plek of in direct zonlicht. Voorzichtig met het plaatsen van voorwerpen op het meubel, sommige voorwerpen kunnen krassen en/ of verkleuringen veroorzaken. Voor dagelijks onderhoud verwijdt men vuil en vlekken met behulp van een schone doek met water en zeep. Afdrogen met een zachte droge doek. Voor hardnekkige vlekken neemt u contact op met de winkel of een specialist.