

Kast Finn 2-deurs - licht eikenkleur eikenkleur - 40x110x151 cm

Kast Finn 2-deurs - licht eikenkleur
Rangement Finn 2 portes - couleur chêne



artikelnummer: | numéro d'article: 10606420



EAN: 4260390313975

publicatiedatum: | date de publication: **20-2-2019**

versie: | version: **1**



Leen Bakker Nederland BV


Postbus 43, 4940 AA Raamsdonksveer, Nederland










Tel. +31 (0)162 58 31 00


10606420


Finn 5, Beistellschrank

		Onderhoudstips voor uw meubel Voor onderhoud en reiniging adviseren wij U om een zachte doek te gebruiken met water en neutrale zeep. Verwijder vocht direct met een droge, zachte doek. Gebruik in geen geval alcohol, detergent, schuurmiddelen of andere agressieve middelen. Meubel niet direct blootstellen aan warmtebronnen of zonlicht. Vermijd het slepen van dit meubel over houten oppervlaktes. Om krassen te voorkomen, kunt U het beste vilt, leer of kurk aanbrengen onder de accessoires die op het meubel komen te staan.	Pflege für Ihre Möbel. Zur Pflege und Reinigung verwenden Sie am besten ein trockenes Tuch mit Wasser und neutraler Seife. Feuchtigkeit entfernen Sie sofort mit einem trockenen Tuch. Benutzen Sie auf keinen Fall Alkohol oder aggressive Scheuermittel. Nicht direkt dem hellem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aussetzen. Nicht über die Oberfläche kratzen. Bitte benutzen Sie zum unterlegen Filz, Leder oder Kork um Kratzer zu vermeiden.
		Avls d'entretien pour votre meuble Pour l'entretien et le nettoyage, utilisez un tissu doux avec de l'eau et du savon neutre. Enlevez l'humidité directement avec un tissu sec et doux. N'utilisez en aucun cas d'alcool, de détergent ou de produit agressif. N'exposez pas directement près d'une source de chaleur ou à la lumière du soleil. Évitez de déplacer le meuble sur les surfaces en bois. Pour éviter les rayures, placez un feutre, du cuir ou du liège sous les accessoires que vous placez sur le meuble.	For maintenance of your furniture. For cleaning and conservation of this product, only use a soft cloth (flannel), dampened with water and neutral soap. Do not use alcohol, detergents, abrasives, etc. . Do not expose the product to direct sunlight, any source of heat or environments with too much dust. Never drag object over wooden surfaces. Protect the surface using felt, leather or cork under accessories. Dry immediately any sprinkles with a soft clean cloth.
DE - Sicherheitsvorschriften Beachten Sie bitte unbedingt die angegebenen Aufbauvorschriften. EN - Caution Follow carefully the assembling instructions described in the directions. FR - Sécurité Respecter les instructions de montage décrites dans la notice. NL - Veiligheid De in de Gebruiksaanwijzing beschreven Instructies respecteren.			











 4x ADK-VBS		
 20x EX	 16x ADK-EX	
 20x VB	 20x NA	
 6x SB	 18x RD8x40	
 4x TB35L	 8x SP1	
 4x KP4-35	 20x RWS27	
 4x KW	 8x MW1	
 13x ES13-PH	 16x RWS15	
 2x GU-224	 4x MS20	
 4x NG	 1x WBF	
 4x SP13	 16x BT	
 4x ADK-15	 1x LM	
 1x KG8	 3x SP11	







A




B





C




D




E**F**


G






H




1




2




6x




I




J






K




L









2x

