

Dressoir Norwich - wit - 88x126x40 cm

Dressoir Norwich - wit

Dressoir Norwich - blanc



artikelnummer: | numéro d'article: 81021716



EAN: 5707252074579

publicatiedatum: | date de publication: 26-6-2019

versie: | version: 1


Leen Bakker Nederland BV

Postbus 43, 4940 AA Raamsdonksveer, Nederland

Tel. +31 (0)162 58 31 00

360033

Model	Colour/Farbe/Couleur
360033 050	white/oak - weiss/eiche - blanc/chêne



Dimensions








width: 125,2 cm

depth: 39,6 cm

height: 87,3 cm



D: Aufbauanleitung
F: Instructions de montage
I: Istruzioni die montaggio
E: Instrucciones de montaje
GB: Assembly Instructions
DK: Samlevejledning



DE:**Bewahren Sie diese Hinweise gut auf.**

Bei Nachbestellung von Neuteilen nutzen Sie bitte die Nummer auf den Deckblättern, die sich auf die korrekte Farbe bezieht, sowie die artikelnummer auf Seite 5.

Da möbel aus Naturholz ständigen Klima- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sind, können vereinzelt Veränderungen in der Oberfläche auftreten wie z.b. Haarrisse oder Farbveränderungen. Generell nimmt im laufe der Zeit die Helligkeit ab und die Farbsättigung zu - das Holz dunkelt nach.

Die genannten Veränderungen sind bei einem Natur-Rohstoff wie holz ein normaler Prozess.

Pflegehinweise für geölte Möbel aus Naturholz:

Die oberfläche Ihres neuen Möbelstücks ist mit rein biologischem Öl behandelt. Um diesen natürlichen, geöltten Glanz zu bewahren, empfehlen wir eine gelegentliche Nachbehandlung mit geeignetem Möbelöl. Da durch die Art der Oberflächenbehandlung evtl. Rücksände des Naturöls zurückbleiben können, empfehlen wir Ihnen, die Möbel mit einem fusselfreien Tuch abzureiben. Das Tuch nach Gebrauch trocknen lassen und erst dann entsorgen.

Pflegehinweise für naturbelassene/gelackte Möbel aus Naturholz:

Die Oberfläche lässt sich am besten mit einem mässig feuchten Tuch säubern.

Achtung: Ätzende oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel oder Politur dürfen nicht verwendet werden:

Pflegehinweise für Möbel aus Plattenwerkstoffen:

Verwenden Sie zur Pflege Ihres Möbels aus Plattenwerkstoffen am besten ein weiches, nicht fusselndes Tuch oder ein Ledertuch. Wischen Sie die Oberflächen leicht feucht ab.

FR:**Conservez bien cette notice.**

Si de nouvelle pièces sont à commander, utilisez le numéro présent en première page indiquant le bon coloris ainsi que le numéro d'article en page 5.

Comme le meuble en bois naturel est soumis aux variations permanentes du climat et de l'humidité, il se peut que quelques modifications surviennent sur la surface, comme par exemple de fines fissures ou des décolorations. En règle générale, au cours du temps, la clarté du bois diminue et son intensité de couleur augmente - le bois devient foncé. Les modifications susnommées sont un processus normal des naturelles comme le bois.

Instructions de soin pour les meubles huilés en bois naturel.

La surface de votre nouveau meuble est traitée avec de l'huile purement biologique. Pour conserver le brillant de ce meuble huilé, nous recommandons de faire un traitement occasionnel avec de l'huile à meuble.

Comme le type de traitement de surface peut éventuellement laisser des résidus d'huile naturelle, nous vous recommandons de frotter le meuble avec un chiffon non pelucheux. Après l'utilisation, laissez sécher le chiffon et ensuite le jeter.

Instructions de soin pour les meubles naturels/peints en bois naturel.

La surface se nettoie de préférence avec un chiffon légèrement humide.

Attention: Les détergent agressifs ou à teneur en solvant ou les produits de polissage ne doivent pas être utilisés.

Cosignes de soin pour les meubles avec des plaques en dérivé du bois.

Pour l'entretien de votre meuble en plaques en dérivé du bois, utilisez de préférence un chiffon doux non pelucheux ou une peau de chamois. Essuyez la surface légèrement humide.

IT:**Conservare bene le presenti istruzioni.**

Per effettuire l'ordine di parti nuove, utilizzare il numero presente nelle prime pagine, che indica il colore corretto, e il numero dell'articolo a pagina 5.

Dato che i mobili in legno naturale sono esposti al continuo variare del clima e dell'umidità, è probabile che in superficie insorgano mutamenti quali crepe capillari o cambiamenti di colore. Generalmente con passar del tempo diminuisce la chiarezza e aumenta la saturazione del colore - il legno si scurisce.

I citati mutamenti sono un normale processo dei materiali naturali, quali appunto il legno.

Istruzioni sulla cura dei mobili in legno naturale oliato.

La superficie di questo vostro nuovo mobile è trattata con olio puramente biologico. Per mantenere la naturale lucentezza oliata, vi consigliamo di ripetere il trattamento con un adeguato olio per mobili. Dato che per via del trattamento superficiale possono eventualmente residuarsi tracce di prodotto, vi consigliamo di strofinare i mobili con un panno che non lascia peli. Fate asciugare il panno usato prima di smaltrirlo.

Istruzioni sulla cura dei mobili in legno naturale non trattato/verniciato.

Il modo migliore di pulire la superficie è usare un panno moderatamente umido.

Attenzione: Non utilizzare lucidi per mobili oppure detergenti abrasivi o a base di solventi.

Istruzioni sulla cura dei mobili in materiali pannellati.

Per la cura dei mobili in materiali pannellati si consiglia di usare un panno morbido, che non lascia pali, o un panno di pelle. Passare il panno leggermente umido sulle superfici.

ES:**Guarde estas notas en un lugar seguro.**

En caso de volver a solicitar nuevas piezas, use el número que aparece en las primeras páginas y que hace referencia al color correcto y al número de artículo de la página 5.

Puesto que los muebles de madera natural están permanentemente expuestos a las fluctuaciones meteorológicas y de humedad, en algunos casos pueden producirse cambios en la superficie (p. ej. fisuras capilares o cambios en el color). En general, con el paso del tiempo el brillo se reduce y la saturación del color aumenta, es decir, la madera se oscurece.

Los cambios mencionados son normales en materias primas naturales como la madera.

Notas para el cuidado de muebles de madera natural decapados o tratados con aceite:

La superficie del mueble ha sido tratada con aceite orgánico puro. Recomendamos realizar más adelante y de forma ocasional un tratamiento con un aceite adecuado para muebles, de esta manera conservará tanto su lustre natural como el decapado o tratamiento con aceite. Como pueden quedar residuos de aceite, recomendados frotar con un trapo que no suelte pelusa. A continuación, deje que el trapo se seque completamente antes de eliminarlo.

Notas para el cuidado de muebles de madera natural no tratados ni pintados:

Lo más adecuado para limpiar la superficie es usar un trapo ligeramente húmedo.

Atención: no utilizar limpiadores corrosivos ni que contengan disolventes o abrillantadores.

Notas para el cuidado de muebles hechos con material de panel:

Recomendamos usar un trapo suave que no suelte pelusas o una gamuza. A continuación, frote las superficies con un trapo o una gamuza ligeramente humedecidos.

GB:**Keep these notes in a safe place.**

In case of ordering new parts, use the number on the front page, that refers to the correct colour and the item number on page 5.

Since natural wood furniture are permanently exposed to climate and humidity fluctuations, changes to the surface may occur (e.g. hair cracks or changes in color) in some cases. In general, brightness decreases and colour saturation increases in the course of time - the wood darkens.

The changes mentioned above are normal for natural raw materials such as wood.

Care notes for oiled furniture made of natural wood:

The surface of your new piece of furniture has been treated with pure organic oil. We recommend an occasional after treatment with suitable furniture oil to preserve this natural, oiled gloss. Since some residue of natural oil may remain on the furniture due to the surface treatment method, we recommend to rub off the furniture with a lint-free cloth. After use, let the cloth dry completely before disposal.

Care notes for untreated/painted furniture made of natural wood:

Using a moderately damp cloth is the most suitable method for cleaning the surface.

Attention: Corrosive cleaners containing solvents or polish must **not** be used.

Care notes for furniture made of panel materials:

We recommend using a soft, lint-free cloth or chamois for conditioning your piece of furniture made of panel materials. Wipe off the surfaces with a slightly damp cloth or chamois.

DK:**Opbevar disse noter på et sikkert sted.**

I tilfælde af genbestilling af nye dele, bruges det nummer på forsiden, der refererer til den rigtige farve og varenummeret på side 5.

Da møbler af naturtræ konstant er utsat for klimaets og luftfugtighedens forandringer kan ændringer, i nogle tilfælde, forekomme i overfladen, (f.eks hårfine revner eller ændringer i farve). Generelt, så ændre lysstyrke og farvemætning sig med tiden - træ bliver mørkere. De ændringer, der er nævnt ovenfor, er helt normale for naturmateriale som træ.

Pleje noter til olierede møbler lavet af naturtræ:

Overfladen af dit nye møbel er behandlet med olie. Vi anbefaler en lejlighedsvis efterbehandling med passende møbelolie for at bevare det naturlige olierede udseende. Da der kan forekomme rester af olie, efter påføring, anbefales det efterfølgende, at aftørre møblet med en fnugfri klud.

Efter brug, lad kluden tørre helt inden bortskaffelse.

Pleje noter for ubehandlede/malede møbler lavet af naturtræ:


Brug en let fugtig klud til aftøring er den ubehandlede/malede møbel.

OBS: Ætsende rengøringsmidler, der indeholder oplosningsmidler eller polish må **ikke** anvendes.

Pleje noter til møbler lavet af pladematerialer:

Det anbefales at møbler af plademateriale aftøres med en blød, let fugtig fnugfri klud eller et vaskeskind.

PARTS LIST					
QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	LÆNGDE	BREDDE	TYKKELSE
3	NM418882	skuffebund, hvid	370	350	2,5 mm
2	NM418886	bagklædning, hvid	591	412	2,5 mm
2	P157259	sprosse	1222	68	15 mm
6	S120710	SIDESKUFFE	350	140	12,5 mm
3	S120891	BAGSK	358	140	13 mm
2	V157257	mellemside	579	360	15 mm
2	V157258	hylde	400	357	15 mm
1	V157260	låge V	573	403	15 mm
1	V157261	låge H	573	403	15 mm
3	V157262	skuffefront	403	189	15 mm
2	V157263	side H/V	579	395	15 mm
1	V182361	TOP	1252	396	18 mm
1	V182362	bund	1252	396	18 mm





BA10400 x 36 ø6x30 mm	BA10590 x 6 ø15x9,5 mm	BA10602 x 6 ø5x34/8 mm	BA10170 x 16 ø4,0x35 mm	BA10191 x 6 M4x9 mm	BA10833 x 10 15x15x10 mm	
BA10601 x 20 ø5/8x24 mm	BA10597 x 20 ø12x10,2 mm	BA10856 x 8 14x10x14 mm	BA10112 x 16 ø3,5x16 mm	BA10901 x 4 66x58x2 mm	P355450 x 4 Ø45/Ø30x250	
BA14635 x 5 19x19x105	BA14636 x 10 Ø4x25/Ø10	BA10547 x 4 2 mm /37 mm	BA10524 x 4 ø26/10,5 mm	BA10120 x 8 ø3,5x12 mm		
BA10270 x 18 ø5,8x8 mm	B144511 x 6 17x310 mm		BA10837 x 4 19x14 Ø3	BA10108 x 4 ø3x20 mm ø5		BA103480 x 12 ø16 mm
BA182002 x 1						

1

BA10601 x 10
ø5/8x24 mm



360033






2





BA10601 x 10
ø5/8x24 mm



BA10901 x 4
66x58x2 mm

BA10112 x 16
ø3,5x16 mm


360033




3BA10547 x 2
2 mm /37 mmBA10400 x 4
ø6x30 mmBA10856 x 2
14x10x14 mm**360033****4**BA10547 x 2
2 mm /37 mmBA10400 x 4
ø6x30 mmBA10856 x 2
14x10x14 mm

5BA10270 x 18
ø5,8x8 mmB144511 x 6
17x310 mmBA10400 x 8
ø6x30 mmBA10856 x 4
14x10x14 mm**360033**


BA10400

1


V157257



V157257



BA10856


**2**


B144511

BA10270

BA10270

BA10270



3

6BA10400 x 8 BA10597 x 7
ø6x30 mm ø12x10,2 mm**360033**

7



BA10597 x 3
Ø12x10,2 mm

360033



8




360033



9





BA10597 x 10
Ø12x10,2 mm

360033



10





BA10170 x 4 BA10837 x 4 BA10108 x 4 BA10833 x 4 P355450 x 4
ø4,0x35 mm 19x14 Ø3 ø3x20 mm ø5 15x15x10 mm Ø45/Ø30x250

360033

11

BA182002x 1

360033





12

BA10602 x 6
ø5x34/8 mm



360033

x 3



BA10602


V157262

13

BA10400 x 12
ø6x30 mm




x 3



S120710

S120710




BA10400

14


BA10590 x 6
ø15x9,5 mm




360033




x 3



15




x 3



16

BA14635 x 3 BA14636 x 6 BA10170 x 12 BA10833 x 6
19x19x105 Ø4x25/Ø10 Ø4,0x35 mm 15x15x10 mm

360033




17



BA10191 x 6
M4x9 mm






360033

x 3







19BA10524 x 4 BA10120 x 8 BA14635 x 2 BA14636 x 4
ø26/10,5 mm ø3,5x12 mm 19x19x105 Ø4x25/Ø10**360033**


20

BA103480 x 12
ø16 mm

360033



Wall Mounting & Fixings



Important:

When drilling into walls always check that there are no hidden wires or pipes etc. Make sure that the screws and wall plugs being used are suitable for supporting your unit. Consult a qualified tradesperson if you are unsure.


HINTS:

- 1) General Rule  Always use a larger screw and a wall plug if you are not sure.
- 2) Ensure you use the recommended drill bit to match the wall plug and hole size.
- 3) Ensure you drill the hole horizontally, do not force the drill or enlarge the hole.
- 4) Take extra care when drilling high walls, ceilings and ceramic tiles. Ensure the plug is fitting below the ceramic tile to avoid splitting or cracking.
- 5) Ensure wall plugs are well fitted and are a tight fit in the drilled hole.

Types of walls


You can use one of the following types of wall plug if your walls are made of brick, breeze block, concrete, stone, wood or plaster board.

No. 1 "Standard" Wall Plug General Wall Materials.




These come in various sizes and are made from plastic or sometimes wood fiber.

No. 2 "General Purpose" Wall Plug Aerated/Breeze Block.




General aerated blocks should not be used to support heavy loads, use a specialist fitting in this case. For light loads, a General Purpose Plug can be used.

No. 3 "Shield Anchor" Wall Plug Heavy loads.




For use with heavier loads such as TV & HiFi Speakers and Satelite Dishes etc.

No. 4 "Cavity Fixing" Wall Plug.




For use with plaster board partitions or hollow wooden doors.

No. 5 "Cavity Fixing Heavy Duty" Wall Plug.



For use when fitting or supporting heavy loads such as shelving, wall cabinets, coat racks.

No. 6 "Hammer Fixing" Wall plug.



For use with walls stuck with plaster board. The hammer fixing allows it to be fixed to the wall rather than the plaster board. Always check the fixing is secure to the retaining wall.

Care & Maintenance

SAFETY

Always check the fitting and location to ensure your safety in and around the home.

Care & Maintenance

FITTING

From time to time check the fitting to ensure the wall plugs or screws do not become loose.